







장치를 사용하기 전에 본 가이드를 읽고 잘 이해하기 바랍니다. 나중에 참조할 수 있도록 본 가이드를 가까운 곳에 보관해둘 것을 권장합니다. 특정 모델은 일부 국가에서 지원되지 않습니다.

www.brother.com

KOR 버전 A

# 목차

목차••••••	1
인터페이스 케이블 사용 •••••	2
소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치 제거 •••••• 소프트웨어 / 사용자 가이드 설치 제거 (Windows <sup>®</sup> ) •••••• 프린터 드라이버 설치 제거 (Windows <sup>®</sup> ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4 4 5 6
프린터 드라이버 설치 제거 (Macintosh)••••••	7
라벨 예 •••••	8
일반 절차 •••••	9
상태 램프 •••••	10
대용량 저장소 ••••••	11
iPrint&Label ••••••	13
QL Utility	14
개요 ••••••	14
QL Utility 사용 •••••	14
유지관리 ••••••	17
문제 해결 •••••	18
주요 사양	21
	목차····································

## 1 인터페이스 케이블 사용

RS-232C 케이블과 네트워크 케이블은 표준 액세서리가 아닙니다. 인터페이스에 적합한 케이블을 선택하십시오.

#### •USB 케이블

동봉된 인터페이스 케이블을 사용하십시오.

• RS-232C 케이블

이 장치에서 사용할 수 있는 직렬 케이블(RS-232C 케이블)에 대한 핀 할당은 아래 표에 나와 있습니다. 이러한 케이블은 전자제품 매장에서 구입할 수 있습니다. 2미터가 넘는 인터페이스 케이블은 사용하지 마십시오.

Brother QL쪽

D-sub 암, 잠금 나사 #4 - 40(UNC).

PC쪽 (D-Sub9P 암)

신호 이름	핀 번호	핀 할당	핀 번호	신호 이름
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

⑦ 이 장비의 RS-232C 직렬 커넥터 부품은 Limited Power Source의 부품이 아닙니다.

•네트워크 케이블

10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크에 적합한 다이렉트 Category5(또는 그 이상) 꼬임쌍선 케이블을 사용하십시오.

### 중요

USB 연결의 경우 EMC(전자파 적합성)의 제한을 준수할 수 있도록 포함 된 USB 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.

직렬 및 네트워크 인터페이스의 경우 EMC의 제한을 준수할 수 있도록 차 폐형 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.

Brother Industries, Ltd.에서 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조는 성능과 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있으며, 이러한 손상은 일정 기간동안 제공되는 무상지원서비스를 받을 수 없습니다.

- LAN 연결 시 주의 사항: 과전압이 발생할 수 있는 LAN에 이 장치를 연결하지 마십시오.
  - RS-232C 연결 시 주의 사항: 이 장비의 RS-232C 직렬 커넥터 부품은 Limited Power Source의 부품이 아닙니다.

2 소	프트웨어 및 프린터 드라이버
	치제거
이 단원에서는	소프트웨어와 프린터 드라이버 설치를 제거하는 방법에 대해 설명합니다.
다음 단계에서	XX-XXXX을(를) 확인할 수 있습니다. 이 "XX-XXXX"을(를) 프린터 이름으
로 간주하십시	오.
소프트웨	어/사용자 가이드 설치 제거(Windows <sup>®</sup> )
<b>1</b> Window	vs <sup>®</sup> XP/Windows Server <sup>®</sup> 2003의 경우
[제어판]여	에서 [프로그램 추가 또는 제거]로 이동합니다.
[프로그램	철 추가 또는 제거] 대화 상자가 나타납니다.
Windov	<b>vs Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008</b> 의 경우
[제어판]여	에서 [프로그램]으로 이동한 다음 [프로그램 및 기능]을 엽니다.
[프로그림	성설치 제거 또는 변경] 창이 나타납니다.
2 Window P-touch I 니다.	vs <sup>®</sup> XP/Windows Server <sup>®</sup> 2003의 경우 Editor 5.0 등 제거할 소프트웨어/사용 설명서를 선택하고 [제거]를 클릭합
Windov	vs Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7/Windows Server <sup>®</sup> 2008의 경우
P-touch I	Editor 5.0 등 제거할 소프트웨어/사용 설명서를 선택하고 [설치 제거]를 클
릭합니다	·.
<b>3</b> [확인]/[	예]를 클릭합니다.
설치 제가	H작업이 시작됩니다.
4	램 추가 또는 제거](Windows <sup>®</sup> XP/Windows Server <sup>®</sup> 2003)/
[프로그	램 및 기능](Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7/Windows Server <sup>®</sup>
2008) [	내화 상자를 닫습니다.
Brother F	P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/사용자 가이드가 설치 제
거되었습	니다.

## 프린터 드라이버 설치 제거(Windows<sup>®</sup>)



Windows Vista<sup>®</sup>의 경우 [프린터] 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 [관리자로 실행]-[서버 속성...]을 선 택합니다. [권한 확인] 대화 상자가 나타나면 [계속]을 클릭합니다. [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자가 나타나면 암호를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.

Windows<sup>®</sup> 7의 경우 [장치 및 프린터] 창에서 [팩스] 또는 [Microsoft XPS 문서 작성기]를 선택한 다음 메 뉴 표시줄에서 [인쇄 서버 속성]을 클릭합니다.

Windows Server<sup>®</sup> 2008의 경우 [프린터] 창에서 메뉴 표시줄에 나타나는 [서버 속성]을 클릭합니다.

## **5** Windows<sup>®</sup> XP/Windows Server<sup>®</sup> 2003/Windows Server<sup>®</sup> 2008의 경우

[드라이버] 탭을 클릭하고 "Brother XX-XXXX" 을(를) 선택합니다. 그런 다음 [제거]를 클릭합니다.

Windows Vista<sup>®</sup>의 경우

[드라이버] 탭을 클릭하고 "Brother XX-XXXX" 을(를) 선택합니다. 그런 다음 [제거...] 를 클릭합니다.

Windows<sup>®</sup> 7의 경우

[장치] 탭을 클릭한 다음, [드라이버 설정 변경]을 클릭합니다. (사용자 계정 컨트롤 메시지가 나타나면 암호를 입력하고 [확인]을 클릭하십시오.) "Brother XX-XXXX" 을(를) 선택한 다음, [제거...]를 클릭합니다.



Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008의 경우 [드라이버 및 드라이버 패키지 제거]를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.

[인쇄 서버 속성] 창을 닫습니다. 프린터 드라이버 설치가 제거되었습니다.

## P-touch Editor 설치 제거(Macintosh)

7 P-touch Editor가 설치된 드라이브에서 "Applications" 폴더 - "P-touch Editor 5.0" 폴더 - "Uninstall P-touch" 폴더 - "UninstallPtEditor.command" 를 두 번 클릭합니다.

"터미널"창이 나타나고 설치 제거 작업이 시작됩니다.

🕐 • 설치 제거 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다.

• "UninstallPtEditor.command" 를 두 번 클릭했을 때 [터미널] 창이 나타나지 않 는 경우 "UninstallPtEditor.command" 를 마우스 오른쪽 버튼(또는 Ctrl 키 + 클 릭)을 클릭하십시오. 상황별 메뉴가 나타납니다. 상황별 메뉴에서 [터미널] 창 을 여십시오.

## ● 을(를) 클릭하여 [터미널] 창을 닫습니다.

**3** "Applications" 폴더에서 "P-touch Editor 5.0" 폴더를 삭제합니다.

**(P-touch Editor 5.0**" 폴더를 삭제하기 전에 해당 폴더에 필요한 파일이 저장되어 있는지 확인하십시오.

P-touch Editor가 설치 제거되었습니다.

## 프린터 드라이버 설치 제거(Macintosh)



프린터를 끕니다.

2 Apple 메뉴 - [시스템 기본 설정]을 클릭하고 [인쇄 및 팩스](Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/[인쇄 및 스캔](Mac OS X 10.7)을 클릭합니다.

**3** "Brother XX-XXXX" 을(를) 선택하고 - 을 클릭합니다.

**4** [인쇄 및 팩스]/[인쇄 및 스캔] 창을 닫습니다. 프린터 드라이버 설치가 제거되었습니다.

## 3【라벨 예

다음은 Brother QL-720NW를 사용하여 만들 수 있는 몇 가지 라벨 예입니다. 다양한 라벨 중에서 선택할 수 있습니다.

### 만들려는 라벨 유형을 선택합니다.



# 4 일반 절차

이 섹션에서는 일반적인 라벨 만들기 절차를 설명합니다.



P-touch 템플릿 명령을 사용하여 전송된 템플릿을 인쇄합니다. (Ptouch 템플릿 기능에 대한 자세한 내용은 CD-ROM의 소프트웨어 사 용자 가이드 참조)

## 5 상태 램프

### ■상태 램프 정의

Brother QL 프린터의 상태 램프는 현재 작동 상태를 나타냅니다.

램프	상태
켜지지 않음 〇	전원이 꺼져 있습니다.
녹색 램프 켜짐 ©	전원이 켜져 있습니다.
녹색 램프 깜박임 ○○○○○○	PC에서 데이터를 수신하고 있습니다. 데이터를 전송하고 있습니다. 프린터 설정 정보 데이터를 만들고 있습니다.
주황색 램프 켜짐 ©	롤 커버가 열려 있습니다. 롤 커버를 올바르게 닫으십시오. 장치가 과도기적 재설정 상태입니다.
주황색 램프 깜박임 ○○○○○	냉각 중(프린트 헤드 온도가 내려갈 때까지 대기). 재설정이 진행 중입니다.
빨간색 램프 켜짐 ©	장치가 부팅되고 있습니다.
빨간색 램프 깜박임 ○○○○○	다음 오류 중 하나를 나타냅니다. 빨간색 램프가 천천히 깜박임(1초 간격): • DK 롤의 끝 • 잘못된 DK 롤이 설치됨 • 피드 오류 • DK 롤 없음 • 전송 오류 • 롤 커버가 열려 있습니다(실행 중) • 데이터 배포 오류 • 액세스 지점 검색/연결 오류 빨간색 램프가 주기적으로 깜박임: • 커터 오류 빨간색 램프가 빠르게 깜박임: • EEPROM 오류

## 6 대용량 저장소

#### ■설명

대용량 저장소 기능을 사용하여 USB를 통해 컴퓨터 또는 기타 장치에서 프린터로 데이터 를 전송하여 명령을 실행할 수 있습니다. 프린터의 대용량 저장소 영역으로 복사된 파일은 Wi-Fi 버튼을 누를 때 처리됩니다.

이 기능은 다음 상황에서 유용합니다.

- 사용자 지정 도구를 사용하지 않고 관리자가 배포한 ".blf" 형식으로 저장된 템플릿이나 명 령 파일(".bin" 형식)에 저장된 설정을 적용하려는 경우
- 프린터 드라이버를 설치하지 않고 명령을 실행하려는 경우
- USB 호스트 기능이 있는 OS(Windows가 아닌 운영 체제 포함)를 실행 중인 장치를 사용 하여 데이터를 인쇄하고 전송하려는 경우

### ■대용량 저장소 기능 사용

프린터가 꺼져 있는지 확인합니다. 1

2 Wi-Fi 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다. 상태 및 Wi-Fi 램프가 녹색으로 깜박이기 시작하면 Wi-Fi 및 전원 버 튼을 놓습니다.

램프가 몇 번 깜박인 후 상태 램프가 자동으로 녹색으로 켜집니다.

3 USB를 통해 컴퓨터 또는 장치를 프린터에 연결합니다. 프린터의 대 용량 저장소 영역이 컴퓨터 또는 장치 화면에 표시됩니다. 📝 대용량 저장소 영역이 자동으로 표시되지 않는 경우, 컴퓨터 또는 장치 운영 체 제의 작동 설명에서 대용량 저장소 영역 표시 방법을 참조하십시오.

▲ 복사할 파일을 대용량 저장소 영역으로 끌어다 놓습니다.

6

|파일이 실행된 후 Wi-Fi 램프가 꺼집니다.

프린터가 정상 작동 모드로 시작됩니다.

대용량 저장소 모드를 끄려면 프린터를 끕니다.

5 Wi-Fi 버튼을 누릅니다. 명령 파일이 실행됩니다. 파일이 실행되는 동안 Wi-Fi 램프가 녹색으로 켜집니다.

11

- . 프린터가 꺼지면 대용량 저장소 모드가 비활성화되고 대용량 저장소 영역에 있는 모 든 파일이 삭제됩니다.
  - 이 기능은 ".bin" 및 ".blf" 파일을 지원합니다. 이 기능에 다른 파일 형식을 사용하지 마십시오.
  - 대용량 저장소 영역에 폴더를 생성하지 마십시오. 폴더가 생성되더라도 폴더에 있는 파일이 실행되지 않습니다.
  - 대용량 저장소 영역의 용량은 2.45MB입니다. 크기가 2 MB를 초과하는 파일의 사용 은 보장되지 않습니다.
  - 여러 개의 파일을 대용량 저장소 영역에 복사하면 복사된 순서대로 실행됩니다. 여 러 개의 파일을 한 번의 작업으로 복사하면 파일 실행 순서가 보장되지 않습니다.
  - 프린터가 대용량 저장소 모드로 실행되는 동안에는 Wi-Fi, 유선 네트워크 인터페이 스 및 RS-232C 기능을 사용할 수 없습니다.

# 7 iPrint&Label

Brother iPrint&Label 응용 프로그램을 사용하여 Apple iPhone, iPad 및 iPod touch 또는 Android 스마트폰에서 직접 Brother QL 라벨 프린터에 인쇄할 수 있습니다.

Brother iPrint&Label 응용 프로그램은 App Store 또는 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. App Store 또는 Google Play에서 "Brother iPrint&Label"을 검색하면 됩니다.

Brother iPrint&Label 응용 프로그램이 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

- 입력한 텍스트로 라벨 인쇄.
- 템플릿을 사용하여 입력한 텍스트로 라벨 인쇄.
- •라벨 컬렉션의 사전 지정된 라벨 인쇄.
- Apple iPhone, iPad 및 iPod touch나 Android 스마트폰에 저장된 사진으로 라벨 인쇄.

이 제품의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 8 QL Utility

## 개요

QL Utility는 프린터의 기본 설정을 변경할 수 있는 컴퓨터 프로그램입니다.

일반적으로 컴퓨터 프로그램을 사용하여 문서를 인쇄하는 경우 프린터 드라이버의 대화 상자에서 인쇄 설정을 지정한 다음 데이터가 프린터로 전송됩니다. 이 유틸리티를 사용하 면 프린터 드라이버 설정보다 고급 수준의 설정을 조정할 수 있습니다.

① 프린터가 유휴 상태일 때만 QL Utility를 사용하여 프린터를 구성합니다. 프린터에서 작업을 처리 중일 때 구성하려고 시도하면 프린터가 오작동을 일으킬 수 있습니다.

## QL Utility 사용

### ■QL Utility를 사용하기 전에

- 프린터를 AC 전원 콘센트에 연결합니다.
- 프린터 드라이버가 설치되어 있고 작동하는지 확인합니다.
- USB 또는 RS-232C를 통해 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

### ■QL Utility 시작(Windows<sup>®</sup>)

┃ 구성할 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

[시작] - [모든 프로그램] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool]를 클릭합니다. [Printer Setting Tool] 화면이 표시됩니다.

3	<b>1</b> 단계에서 연결한 프린터를 선택합니다.	Yonter Setting Tool     (이 전 고로 삼장을 합니다.     E만터(D): 문 아버는 XX-XXXX •     시 적용은 위치 크가 등 추가하거나 용치 크가 설정을 합니다.     단 사용자 지원 라벨 드구(C)     안생 양도 또는 프란터 전원 삼장을 합니다.     중 유럽과리더(U)     프란터에 대한 내트워크 삼장을 합니다.     《내트워크 삼장 도구(t)     관심 가(t)	



### ■QL Utility 시작(Macintosh)

구성할 프린터를 Mac에 연결합니다.



#### ■QL Utility 사용 방법

1



#### 연결 시 전원 켜기

전원 코드를 연결할 때 프린터를 자동으로 켤지 여부 를 지정합니다. 사용 가능한 설정: **[꺼짐], [켜짐]** 

#### 자동 전원 끄기 시간 설정

프린터가 자동으로 꺼지기 전의 경과 시간을 지정합 니다. 사용 가능한 설정: [0], [10], [20], [30], [40], [50], [60] 교 유선 네트워크/무선 네트워크와 연결할 때는 이 설정이 비활성화됩니다.

#### 네트워크 설정 켜짐

프린터를 켤 때 Wi-Fi 및 유선 네트워크를 통한 연결 조건을 지정합니다. 사용 가능한 설정: **[무선 LAN(기본값)], [유선 LAN(기 본값)], [현재 상태 유지]** 

<b>Ø</b> , B	rother xx-xxxx	유틸리티		<b>×</b>
3	원 인쇄 연	2		1
	연결 시 전원 켜	71		1
	현재 설정:	(알 수 없음)		현재(Ⅱ)
	설정(을):	꺼짐	•	적용( <u>1</u> )
	자동 전원 끄기	시간 설정		
	현재 실정:	(압수없음) 분		현재( <u>B</u> )
	설정( <u>1</u> ):	60 · 분		적용(한)
	0을 지정하면 전	원이 자동으로 꺼지지 않습니다.		
	네트워크 설정 커	1집		
	현재 설정:	(알 수 없음)		현제( <u>N</u> )
	설경( <u>6</u> ):	현재 상태 유지	•	적용( <u>I</u> )
	명령 설정	! 제장(ṟ)		
	실정을 기본값	으로 채설정( <u>I</u> )		끝내기(호)

Windows<sup>®</sup>의 경우

#### 명령 설정 저장

선택한 탭에 표시된 항목의 내용을 명령 형식 ".bin" 파일로 저장합니다.

#### 프린터 정보 출력 설정

프린터 설정을 인쇄할 때 인쇄되는 정보를 지정합니다. 사용 가능한 설정: [모두], [사용 로그], [프린터 설정], [프린터 전송 데이터]

#### 명령 모드

프린터 명령 형식을 설정합니다. 사용 가능한 설정: [래스터], [ESC/P], [P-touch 템플릿]

전원 [인쇄] (	1점 )	
-프린터 경보 출	력 설경	
현재 설정:	(알 수 없음)	현재(里)
설경( <u>\$</u> ):	모두	▼ 적용( <u>k</u> )
명령 모드		
현재 설정:	(알 수 없음)	현재( <u>B</u> )
설정(표):	ESC/P	▼ 적용(P)
명령 설	정 저장(C)	

### 전송 속도(Windows<sup>®</sup>만 해당) (RS-232C 연결만 해당)

전송 속도를 설정합니다.

사용 가능한 설정: [9600], [57600], [115200]

#### Windows<sup>®</sup>의 경우

6	Brother	XX-XXXX 유틸리	E		<b>—</b> ×
	전원	인쇄 연결			
	31 ch	ф.т.			
	- 신공 강렬	ㅋエ 연결을 사용할 때	만 지정할 수 '	eaur.	
	74.75	34 45/0° 43	41-		
	6.4	28 4T(10 88	9600	bps	현지R(B)
	포트	연결:	USB001		
	-	AE(0).	0000		31.871)
	28	4F(0):	laoon	abs	
		명령 설정 저장(	<u>c</u> )		
-					
	설	경을 기본값으로 지	[설경( <u>I</u> )		끝내기(꽃)

## 9 유지관리

장치의 유지관리는 필요에 따라 수행할 수 있습니다. 그러나 환경에 따라 유지관리를 더 자주 수행해야 할 수도 있습니다(먼지가 많은 환경 등).

### ■프린트 헤드 유지관리

장치에서 사용되는 DK 롤(열 전사지 유형)은 프린트 헤드를 자동으로 청소하도록 설계되었습니다. DK 롤이 인쇄와 라벨 공급 중 프린트 헤드 를 지나가면 프린트 헤드가 청소됩니다.

#### ■라벨 배출구 유지관리

라벨 배출구에 접착제가 들러붙어 라 벨이 장치에 걸리면 전원 코드를 빼고 에탄올이나 이소프로필 알코올을 적 신 헝겊으로 라벨 배출구를 닦습니다.



라벨 배출구

## 10 문제 해결

본 장치를 사용하는 동안 문제가 발생하는 경우, 다음과 같은 방법으로 문제 해결을 시도 할 수 있습니다.

### ■잠재적 문제의 유형

문제	해결방법
Brother QL 프린터에서 인쇄가 되지 않거나 인쇄 오류가 발생합 니다.	<ul> <li>케이블이 헐겁습니까? 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오.</li> <li>DK 롤이 올바르게 설치되었습니까? 아닌 경우, DK 롤을 제거하고 다시 설치하십시오.</li> <li>롤이 충분히 남아 있습니까? 롤이 충분히 남아 있는지 확인하십시오.</li> <li>DK 롤함 커버가 열려 있습니까? DK 롤함 커버가 닫혔는지 확인하십시오.</li> <li>인쇄 오류 또는 전송 오류가 발생했습니까? Brother QL 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 그래도 문제가 있으면 Brother 대리점으로 연락하십시오.</li> <li>프린터가 USB 허브를 통해 연결된 경우, PC에 직접 연결해 보십시오.</li> </ul>
상태 LED 램프가 켜지지 않습니 다.	• 전원 코드를 올바르게 끼웠습니까? 전원 코드가끼워졌는지 확인하십시오. 올바르게 끼워져 있으면 다른 콘센트에 꽂아보십시오.
<b>PC/Mac</b> 에서 데이터 전송 오류 가 나타납니다.	<ul> <li>올바른 포트를 선택했습니까? (Windows<sup>®</sup> 만 해당) 프린터 속성 대화 상자의 "다음 포트로 인쇄" 목록에서 올바른 포트를 선택했는지 확인하십시오.</li> <li>Brother QL 프린터가 냉각 모드입니까(상태 램프가 주황색으로 깜박임)? 상태 램프가 더 이상 깜박이지 않을 때까지 기다렸다가 다시 인 쇄해 보십시오.</li> </ul>
라벨이 커터에 걸렸습니다.	• Brother 고객 서비스나 현지 Brother 대리점에 연락하십시오.
인쇄 후 라벨이 올바르게 배출되 지 않습니다.	<ul> <li>라벨의 배출 경로가 막히지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>DK 롤을 제거하고 다시 설치하여 DK 롤이 올바르게 설정되었는 지 확인하십시오.</li> <li>DK 롤 커버가 올바르게 닫혔는지 확인하십시오.</li> </ul>
Add-In 기능이 활성화된 동안 롤 을 교체한 후 레이아웃 스타일이 업데이트되지 않았습니다. (Windows <sup>®</sup> 만 해당)	• P-touch Editor를 닫아 Add-In을 종료한 다음 Add-In을 다시 활 성화하십시오.
P-touch Add-In 아이콘이 Microsoft <sup>®</sup> Word에 표시되지 않 습니다. (Windows <sup>®</sup> 만 해당)	<ul> <li>Microsoft<sup>®</sup> Word가 Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>에서 시작되었습니까?</li> <li>Microsoft<sup>®</sup> Word가 Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> 의 기본 편집기로 선택 되었습니까?</li> <li>프로그램 제한으로 인해 Microsoft<sup>®</sup> Word Add-In은 위 설정에 서 작동하지 않습니다. Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> 을 종료하고 Microsoft<sup>®</sup> Word를 다시 시작하십시오.</li> </ul>
커터 오류	• 커터 오류가 발생하는 경우, DK 롤함 커버를 닫은 상태로 두고 ON/OFF 버튼을 누르십시오. 커터가 다시 정상 위치로 돌아가고 장치가 자동으로 꺼집니다. 장치를 끈 후 라벨 배출구를 검사하 고 용지 걸림을 제거하십시오.

문제	해결방법
	• 아래와 같이 프린트 헤드에 수직한 라벨을 설정하십시오.
	라벨 나가기 슬롯 프린트 헤드
	<ul> <li>일부 유형의 스캐너는 바코드를 읽을 수 없습니다. 다른 스캐너 를 사용해 보십시오.</li> <li>인쇄 품질 옵션을 "인쇄 품질에 우선 순위 지정"으로 설정하 고 바코드를 인쇄하는 것이 좋습니다.</li> </ul>
인쇄된 바코드를 읽을 수 없습니 다.	Windows <sup>®</sup> XP: 인쇄 품질 옵션을 변경하려면 [제어판]-[프린터 및 기타 하드웨어]- [프린터 및 팩스]로 이동하여 설정을 변경할 프린터를 마우스 오른 쪽 버튼으로 클릭하고 [속성]을 선택하여 프린터 속성을 엽니다. 그런 다음, [일반] 탭에서 [인쇄 기본 설정]을 클릭합니다.
	Windows Vista <sup>®</sup> : 인쇄 품질 옵션을 변경하려면 [제어판]-[프린터 및 소리]-[프린터] 로 이동하여 설정을 변경할 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클 릭하고 [속성]을 선택하여 프린터 속성을 엽니다. 그런 다음, [일반] 탭에서 [인쇄 기본 설정]을 클릭합니다.
	Windows <sup>®</sup> 7: 인쇄 품질 옵션을 변경하려면 💿 - [장치 및 프린터]로 이동하여 설정을 변경할 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [프린 터 속성]을 선택하여 프린터 속성을 엽니다. 그런 다음, [일반] 탭 에서 [기본 설정]을 클릭합니다.
	Mac OS X 10.5.8 - 10.7: 인쇄 품질 옵션을 변경하려면 프린터 속성에서 "기본" 탭을 사 용합니다.
프린터를 재설정하고 PC/Mac에 서 전송된 데이터를 삭제하고 싶 습니다.	장치가 꺼졌을 때 ON/OFF 버튼을 누른 상태로 절단 버튼을 길게 누릅니다. Wi-Fi 램프가 깜박이기 시작하고 상태 램프가 주황색으 로 켜지면 ON/OFF 버튼을 계속 누른 상태로 절단 버튼을 6번 누 릅니다. 그러면 장치가 재설정됩니다. PC/Mac에서 전송된 모든 데이터가 삭제되고 장치가 공장 기본값으로 재설정됩니다.
현재 인쇄 작업을 취소하고 싶습 니다.	• 프린터가 켜져 있는지 확인하고 ON/OFF 버튼을 누르십시오.

문제	해결방법
	• 프린터가 순차 인쇄로 설정되어 있습니까? 그런 경우 인쇄 모드를 버퍼 인쇄로 설정하십시오.
	Windows <sup>®</sup> XP: [제어판] - [프린터 및 팩스] 에서 프린터 속성을 열고 [기타] 탭의 [인쇄 기본 설정] 버튼을 클릭합니다. [한 페이지 분량의 데이터가 수신된 후] 옵션을 선택합니다.
	Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7: [제어판] 에서 [장치 및 프린터] 를 엽니다. 그런 다음 QL 프린터 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [인쇄 기본 설정] 을 클릭합 니다. [기타] 탭에서 [한 페이지 분량의 데이터가 수신된 후] 옵션 을 선택합니다.
USB 케이블을 통해 인쇄할 때 프 린터가 반복해서 일시 중지되었	Mac OS X 10.5.8 - 10.7: 프린터 속성에서 [기본] 탭을 엽니다. [한 페이지 분량의 데이터가 수신된 후] 옵션을 선택합니다.
다가 계속 인쇄합니다.	• 다른 해결 방법은 USB 인쇄가 완료될 때까지 LAN 케이블을 분 리하는 것입니다. 명편 : 한 한 한 전 (이다
유선 네트워크에서 인쇄할 수 없 습니다.	<ul> <li>유선 네트워크 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>무선 LED가 켜져 있습니까?</li> <li>LED가 켜져 있거나 깜박이는 경우, LED를 끄려면 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.</li> </ul>
유선 네트워크용 프린터 드라이 버를 설치할 수 없습니다.	<ul> <li>유선 네트워크 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>무선 LED가 켜져 있습니까? LED가 켜져 있거나 깜박이는 경우, LED를 끄려면 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.</li> </ul>
무선 네트워크에서 인쇄할 수 없 습니다.	• 무선 LED가 켜져 있습니까? LED가 켜져 있지 않은 경우, LED를 켜려면 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.
무선 네트워크용 프린터 드라이 버를 설치할 수 없습니다.	• 무선 LED가 켜져 있습니까? LED가 켜져 있지 않은 경우, LED를 켜려면 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.

# 11 주요 사양

### ■제품 사양

하목		QL-720NW
표시		Wi-Fi 램프(녹색), 상태 램프(녹색, 주황색, 빨간색)
	인쇄 방법	열 헤드를 통한 직접 열 인쇄
	인쇄 속도 <sup>*1</sup>	최대 150 mm/초, 최대 93개 라벨/분(표준 주소 라벨)(PC에 연결되고 P-touch Editor를 사용하는 경우, USB 케이블로 연결된 경우)
인쇄	프린트 헤드	300 dpi/720도트
	최대 인쇄 너비	59 mm
	최대 인쇄 길이	1 m
	최소 인쇄 길이	12.7 mm
커터		내구성 자동 커터
버튼		ON/OFF 버튼(↺), Wi-Fi 버튼, 피드 버튼(Î), 절단 버튼 ()
전원 공급		220 - 240 V AC 50/60 Hz 1.1 A
크기(W x D x H)		128 $ imes$ 236 $ imes$ 153 mm
무게		약 1.2 kg(DK 롤 제외)

\*1 사용된 매체(테이프/라벨)에 따라 다름.

## ■작동 환경

항목		QL-720NW
OS	Windows <sup>® *1</sup>	Windows <sup>®</sup> XP/Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7 Windows Server <sup>®</sup> 2003/2008/2008R2 (OEM 설치 지원됨)
	Macintosh	Mac OS X 10.5.8 - 10.7
인터페이스 .	Windows®	RS-232C <sup>*3</sup> , USB 최대 속도, 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX, 무선 네트워크
	Macintosh	USB 최대 속도, 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX, 무선 네트워크
하드 디스크	Windows <sup>®</sup>	70 MB 이상의 디스크 공간 <sup>*2</sup>
	Macintosh	200 MB 이상의 디스크 공간 <sup>*2</sup>
메모리	Windows®	Windows <sup>®</sup> XP: 128 MB 이상 Windows Server <sup>®</sup> 2003: 256 MB 이상 Windows Vista <sup>®</sup> /Windows Server <sup>®</sup> 2008/2008 R2: 512 MB 이상 Windows <sup>®</sup> 7: 1 GB(32비트) 또는 2 GB(64비트) 이상
	Macintosh	Mac OS X 10.5.8: 512 MB 이상 Mac OS X 10.6: 1 GB 이상 Mac OS X 10.7: 2 GB 이상
기타		CD-ROM 드라이브
작동 온도		10 ~ 35 °C
작동 습도		20~80%(비응축)

\*1 컴퓨터가 설치된 OS에 대한 Microsoft<sup>®</sup> 권장 사항을 충족해야 합니다.

\*2 전체 옵션으로 소프트웨어 설치 시 필요한 여유 공간

\*3 Windows/Mac 프린터 드라이버는 RS-232C 출력을 지원하지 않습니다.